



## Allgemein für Kostal und SMA Anlagen

### Neustart und Abschaltung der Anlage zu Wartungszwecken

Sollte es einmal nötig sein Ihre Anlage aufgrund eines Fehlers oder einer Wartung Neuzustarten, folgen Sie bitte dieser Anleitung.  
Bei Fragen oder Problemen hierzu können Sie sich gerne telefonisch bei uns melden und wir gehen mit Ihnen die einzelnen Schritte gemeinsam durch.

1. Sicherungen von Wechselrichter und Speicher ausschalten (Beschriftung WR u. Beschriftung Speicher)
2. Drehschalter an Wechselrichter auf Position 0 stellen zur Außerbetriebnahme.
3. Taster an Batterie-Speicher gedrückt halten und abwarten bis die Sicherungen an der linken Seite des Speichers nach unten fallen. (Speicher bitte nur über Taster ausschalten)
4. Kurz warten ca. 3-5 Minuten um Spannungsfreiheit der Geräte abzuwarten.
5. Anlage in umgekehrter Reihenfolge wieder in Betrieb nehmen.
6. Sicherungen von Wechselrichter und Speicher wieder einschalten.
7. Drehschalter von Wechselrichter auf Position 1 stellen und Bildschirm oder LED's beachten
8. Sicherungen an der Linken Seite des Speichers mit mehreren Fingern nach oben drücken (LED Taster von Batterie blinkt in blau-weiß) Kommunikation findet statt.

Wenn der Wechselrichter bei der Wiederinbetriebnahme mehrmaliges Klicken von sich gibt ist dies völlig normal und ein gutes Zeichen, dass er sich gerade neu startet und wieder hochfährt.