

Kurzanleitung für einen Neustart des KOSTAL Speichersystems

Anleitung für Kostal Anlagen Neustart und Abschaltung der Anlage zu Wartungszwecken

Sobald keine Sonnenstrahlung (am Abend) mehr vorhanden ist und der Wechselrichter nicht mehr einspeist führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

- *Speicher über den Taster an der Frontseite (5 Sekunden gedrückt halten) ausschalten*
- *Den DC-Switch am Wechselrichter ausschalten*
- *Die AC-Sicherungen für den Wechselrichter in der Unterverteilung ausschalten*

Am nächsten Tag, sobald wieder genügend Sonne vorhanden damit der Wechselrichter arbeiten kann führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

- *Die AC-Sicherungen für den Wechselrichter in der Unterverteilung wieder einschalten*
- *Ca. 5 Minuten warten bis der Wechselrichter wieder gestartet hat*
- *Die Batterie über die Leistungsschutzschalter einschalten, die Status LED im Taster sollte dauerhaft weiß leuchten*
- *Abschließend den DC-Switch am Wechselrichter wieder einschalten*
- *Der Wechselrichter und die Batterie sollten nun wieder korrekt arbeiten und es werden Werte für die Batterie im Display des Wechselrichters angezeigt.*

Sollte wider erwartend das Speichersystem anschließend nicht korrekt arbeiten, so schalten Sie die Batterie über den Taster an der Frontseite (5 Sekunden gedrückt halten) wieder aus und setzen sich mit Ihrem Installateur in Verbindung.